



30-12-2013

www.raptor-digital.eu

Auto-M interface aansluiten

Voor het activeren van de Raptor-interface geldt een speciale (eenvoudige) procedure:

Interface aansluiten:

- 1) Eerst module 201 activeren.
- 2) Raptor uitschakelen (ALLE spanning eraf van Raptor, boosters enz!).
- 3) Booster plus S88 connectors losmaken uit de Raptor.
- 4) Alle kabels aan de interface in de Raptor steken.
- 5) De losgemaakte Booster plus S88 connectors van stap 3) aansluiten op de respectievelijke connectors op de interface.
- 6) Raptor inschakelen. (Toont bij WELKOM-scherm tekst "AUTO+INTERFACE")

- Daarna kan(en moet) de AutoM-Interface PERMANENT aangesloten blijven!
- De Interface RS232(USB) kabel kan naar believen aan- of afgekoppeld worden.

Mocht u geen computer meer willen benutten of een andere reden hebben om de Interface (langduring) op een "zijspoor" te willen zetten, dan staat hieronder de afkoppel-procedure. (Maar u kunt ook rustig de Interface laten "zitten")

Interface afkoppelen:

- 1) Eerst module 201 DEactiveren/uitschakelen. (Via het opnieuw invoeren van de Code.)
- 2) Raptor uitschakelen (ALLE spanning eraf van Raptor, boosters enz!).
- 3) Booster plus S88 connectors losmaken uit de Interface. (Gebruik GEREEDSCHAP!)
- 4) Alle kabels aan de interface losmaken uit de Raptor.
- 5) De losgemaakte Booster plus S88 connectors van stap 3) terug-aansluiten op de respectievelijke connectors van de Raptor.
- 6) Raptor inschakelen. (Toont bij WELKOM-scherm tekst "AUTO-CENTRALE")

Het gebruikt van gereedschap betreft een schroevendraaier met "brede bek" om de connectoren los te wikken. De connectoren zitten namelijk (te) dicht op elkaar omdat met de vingers te doen. Daarbij is punt 2) "alle spanning eraf" ZEER belangrijk!

OPMERKING: Als module 201 geactiveerd is (zichtbaar als tekst "AUTO+INTERFACE" meteen na het aanzetten) terwijl de AutoM-interface **NIET** (goed) aangesloten is dan verschijnt het woord **KORTSLUITING** bij het indrukken van de RUN-knop.