

## 3E-1.0 HALTEPLAATSEN EN TIJDEN

In dit menu worden de halteplaatsen en tijden relatief per treinsamenstelling en per blok ingesteld. Relatief wil zeggen wanneer de treinsamenstelling het blok van bestemming dat als halteblok gemerkt is heeft bereikt de tijd in seconden wordt gestart. De treinsamenstelling zal weer vertrekken nadat deze tijd verstreken is en de volgende rijweg is vrijgegeven.

Hierbij kunnen als voorbeeld uiteraard de stationssporen genoemd worden maar ook in schaduwstations kunt U treinen voor langere tijd "uit het zicht houden". Een andere handige eigenschap van haltetijden is dat U een trein altijd kan dwingen om te stoppen bij een blok, desnoods gedurende een tijd van 0 seconden, ook al zijn vervolg blokken vrij. Hiermee kunt U bijvoorbeeld invloed uitoefenen op het gedrag van de automatische routezoeker van Raptor, die normaal gesproken altijd pogingen onderneemt om treinen vooral *door* te laten rijden.



```
Wag Blok verboden
Wag->HALTETIJDEN RELA
Trn Status & Locatie
Draai OK RUN
```

U kiest dit menu door in het hoofdmenu de draaiknop te draaien tot het menu in hoofdletters op de display verschijnt, en daarna op de drukknop te drukken.



```
Lok 1 H.tijd REL
2 -> 30
Add Del
```

Wanneer het menu geopend is zien op de display de loc's die zijn ingevoerd in Raptor. Door met de draaiknop te draaien kiezen we loc waar we een haltetijd aan willen toevoegen of wijzigen.

*In het voorbeeld heeft loc 1 in blok 2 een haltetijd van 30 seconden*

We drukken op de Chg toets, hierna heeft u door het indrukken van de Add toets de mogelijkheid om vanaf het numerieke toetsenbord een blokaanduiding in te voeren, dit moet een blokaanduiding zijn die eerder ingevoerd is in Raptor.

Ook heeft u in dit scherm de mogelijkheid om een haltetijd die ingevoerd is te verwijderen. Hiervoor kiest u de haltetijd en de loc die verwijderd moeten worden door te draaien aan de draaiknop tot de invoer die wil verwijderen, door beide Del toetsen in te drukken zijn de gegevens verwijderd.

Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd verlaat u dit menu door op de OK toets of de drukknop te drukken.

### **Belangrijk:**

Wanneer u wijzigingen definitief wil bewaren of wil stoppen met de besturing en de baanposities wil bewaren dient u de gegevens op te slaan in het menu Sys GEGEVENS OPSLAAN.

Het opslaan van gegevens moet gebeuren voor Raptor wordt uitgeschakeld zoals beschreven in het betreffende hoofdstuk.