

10L-1.0 LOC BEDRIJFSUREN

In dit menu heeft u de mogelijkheid om gereden bedrijfsuren per locomotief te bekijken. Raptor administreert alleen de werkelijk gereden tijd dat een locomotief onderweg is. Als een loc stil- of zelfs buiten dienst staat, wordt geen tijd bijgeteld. Hiermee heeft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld een onderhoudsschema in te stellen, afgezien van het feit dat het gewoon leuk is om te weten hoeveel een loc reeds “achter de kiezen heeft”.

U kiest dit menu door in het hoofdmenu de draaiknop te draaien tot het Lok->BEDRIJFSUREN menu in hoofdletters op de display verschijnt, en daarna op de drukknop te drukken.

In de display ziet U aan de linkerkzijde de locomotieven die door u zijn geregistreerd in Raptor, terwijl aan de rechterzijde het aantal gereden bedrijfsuren staat.

Wanneer u een bedrijfsurentijd weer vanaf nul wilt laten beginnen, kiest u de loc door te draaien aan de draaiknop, u drukt op de Chg toets bij de loc-aanduiding waarvan de bedrijfsurentijd op nul gesteld moet worden. De cursor knippert op de bedrijfsurentijd om dit te wijzigen type '0' in het veld. U bevestigt deze invoer door de drukknop in te drukken of via de OK toets. Wanneer meerdere tijden op nul gesteld moeten worden herhaalt u bovenstaande handelingen.

Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd verlaat u dit menu door op de OK toets of de drukknop te drukken.

Let op:

Het verstrijken van bedrijfsurentijden gaat doorgaans in een veel langzamer tempo dan U van Uw horloge gewend bent. Dat komt omdat de locomotief niet voortdurend rijdt, zoals voor een rood sein, waardoor het “loc horloge” (ook) even stilstaat.

Belangrijk:

Wanneer u wijzigingen definitief wil bewaren of wil stoppen met de besturing en de baanposities wil bewaren dient u de gegevens op te slaan in het menu Sys GEGEVENS OPSLAAN.

Het opslaan van gegevens moet gebeuren **voor** Raptor wordt uitgeschakeld zoals beschreven in het betreffende hoofdstuk.