

## 1C-2.0 LOK KRUIPSNELHEDEN

In dit menu wordt de kruipsnelheid van de loc's ingesteld. De kruipsnelheid is de laagste snelheid waarmee de loc zijn laatste centimeters naar een onveilig sein kruipt.



```
Lok Kruis-snelheden
Lok→KRUIP-SNELHEDEN
Lok Optrek gewicht
Draai OK RUN
```

U kiest dit menu door in het hoofdmenu de draaiknop te draaien tot het menu in hoofdletters op de display verschijnt, en daarna op de drukknop te drukken.



```
Kruip-snelheden
1→U-200 2
2 Trein 2
Chg
```

In dit menu ziet u uw aanduidingen van de loc's die u heeft ingevoerd, heeft u nog geen eigen aanduiding ingevoerd dan staat hier TREIN. Standaard is hier voor iedere locdecoder snelheidsstap 4 ingevoerd.

Wanneer de kruipsnelheid voor een bepaalde loc te langzaam of te snel is drukt op de Chg toets om dit te wijzigen. De cursor knippert nu in het invoerveld waar u de te wijzigen snelheid invoert. U bevestigt de invoer door op de OK toets te drukken, wanneer u meerdere instellingen wilt wijzigen dienen bovenstaande handelingen te worden herhaalt.

Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd verlaat u dit menu door op de OK toets of de drukknop te drukken.

### **Belangrijk:**

Wanneer u wijzigingen definitief wil bewaren of wil stoppen met de besturing en de baanposities wil bewaren dient u de gegevens op te slaan in het menu Sys GEGEVENS OPSLAAN.

Het opslaan van gegevens moet gebeuren **voor** Raptor wordt uitgeschakeld zoals beschreven in het betreffende hoofdstuk.